

Instructions d'installation et d'assemblage



Ce symbole sur le produit indique que le produit est homologué par les Laboratoire Underwriters Inc..

ÉVENT DE GAZ DE TYPE B - ROND

Modèle E – Tailles 3po à 6po

Modèle R - Tailles 7po à 30po


ÉVENT DE TYPE B ET LEURS ACCESSOIRES SONT SEULEMENT POUR UTILISATION AVEC APPAREILS DE CATÉGORIE 1 OU APPAREILS RÉPERTORIÉS POUR UNE UTILISATION AVEC ÉVENT DE TYPE B. *

ÉVENT DE TYPE B ET LEURS ACCESSOIRES NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS AVEC DES INCINÉRATEURS OU AVEC APPAREILS À COMBUSTIBLES SOLIDES OU LIQUIDES. **

Le dimensionnement et l'installation de l'évent doivent être effectués en conformité avec tous les codes de construction locaux. Pour plus d'informations, s'il vous plaît consulter le code d'installation CSA-B149.1.

UTILISATION

L'évent de type B et accessoires sont destinés à former un passage continu à partir de l'appareil au gaz jusqu'à la fin de l'évent au-dessus du toit, y compris le chapeau d'évent.



*Modèle E et modèle R sont énumérés à UL441 et CAN/ULC-605.




Les appareils à gaz de catégorie 1, 3 et 4 doivent utiliser des matériaux d'évents spécifiés par le fabricant de l'appareil.




**Pour combustibles autres que le gaz, suivre les directives selon les cheminées pour combustibles requis.

Directives générales sur l'installation

1. Les appareils au gaz doivent avoir un système de ventilation adéquat pour combustion et l'opération de l'événement. Consulter le code d'installation CSA-B149.1 et/ou les codes locaux pour toutes exigences d'alimentation d'air.
- N.B.:** À défaut de fournir adéquatement l'air de dilution peut entraîner des risques extrêmes à la vie.
2. L'événement au gaz de type B est approprié pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur au-dessus du toit. Cependant, les tableaux de dimensionnement dans le CSA-B149.1 sont pour les événements non exposés à l'extérieur en dessous de la ligne de toit. Les événements extérieurs pourraient réduire l'action de ventilation; par conséquent, ces installations ne sont pas recommandées. S'il est nécessaire d'installer un événement à l'extérieur, l'événement doit être dimensionné le plus proche que possible à la capacité maximale. Dans les climats froids, l'utilisation d'un événement externe peut entraîner des problèmes de fonctionnement tels qu'un faible tirage, une condensation excessive d'humidité et une accumulation de glace. L'événement doit être encastré sous la ligne du toit en respectant le dégagement d'air libre minimal aux matières combustibles. Les appareils desservis par un événement à l'extérieur doivent avoir une alimentation d'air suffisante pour équilibrer la pression d'air à l'intérieur et à l'extérieur afin de réduire la possibilité d'une action de ventilation inverse.
3. L'événement doit être adapté à la puissance d'entrée au niveau de la mer sur la plaque énumérée de l'appareil en conformité avec les procédures énoncées dans la norme CSA-B149.1 ou les tableaux de capacité pour événement au gaz d'American Metal Products.
4. Lors de l'installation, assurez-vous que la flèche sur la pièce est pointée vers le haut ou loin de l'appareil.
5. Lorsqu'il est installé comme un événement de type B, un dégagement d'air libre minimal est nécessaire aux matériaux combustibles. Voir la section 1 à la page 4 pour événement de type B. Pour le type B 2x4 et événement BW ne sont pas disponibles au Canada. Tous les joints doivent être solidement verrouillés ensemble. Voir la page arrière de ces instructions pour des informations détaillées sur le verrouillage et le déverrouillage des sections. La première section doit être vissée sur le collet de sortie de l'appareil.
6. Les connecteurs d'événement au gaz doivent être installés conformément à nos instructions d'installation. Les tuyaux de raccordement à paroi simple non homologués doivent être supportés en toute sécurité et les joints fixés avec des vis de métaux, des rivets ou autres moyens approuvés. Au point de raccordement du tuyau de raccordement à paroi simple à l'événement de gaz à double paroi, trois vis de métaux ou des rivets peuvent être utilisés comme un moyen approuvé. **N.B.:** Ne pas utiliser de vis de métaux au niveau des joints de verrouillage du modèle E et R. L'utilisation de vis est permise uniquement lorsque mentionné dans les instructions d'installation.
7. Dans la mesure du possible, installez des événements verticaux directement au-dessus des appareils avant de commencer toute piste latérale. Événement latéral doit être maintenu à un minimum pour éviter toute résistance. Les événements à l'horizontale doivent être en conformité avec les tableaux appropriés dans le CSA-B149.1.
Les courses latérales devraient être soutenues. Nombre excessif de raccords, comme les coudes et les téés, devrait être évité.
8. De l'appareil maintenir une légère pente ou une hauteur verticale jusqu'à l'événement sur les courses horizontales.
9. L'événement doit se terminer à la verticale au-dessus de la ligne de toit.
Reportez-vous aux instructions de la section Terminaison de l'événement à la page 11 pour plus de détails.
10. Utiliser une lanière ou support pour supporter l'événement en toute sécurité en mesure de maintenir un dégagement d'air libre minimal aux matériaux combustibles.
11. Un coupe-feu doit être utilisé lorsque les événements traversent les planchers ou les plafonds.
12. Plus que d'un appareil à gaz peut être connecté à un événement commun. Une attention particulière devrait être accordée au dimensionnement de l'événement pour assurer une action de ventilation adéquate.
13. Les événements de type B qui traversent des endroits accessibles doivent être encastrés pour:
 - a. Maintenir un dégagement d'air minimal.
 - b. Éviter le contact personnel avec l'événement.
 - c. Éviter d'endommager l'événement. **IMPORTANT: L'enceinte doit fournir un dégagement d'air libre minimal à tous matériaux et isolant du bâtiment. Reportez-vous à la section 1 à la page 2 pour événement de type B.**
14. Lorsque l'événement à gaz traverse des espaces accessibles, l'événement doit être entouré d'un enclos afin de prévenir dommages et contact corporel. Les murs d'enclos devraient avoir un taux de résistance incendiaire égale ou supérieur à celui des planchers ou plafonds traversés par l'événement. Consultez le code du bâtiment local pour la construction murale adéquate, l'accès, le dégagement, le soutien, la pénétration initiale du branchement, et la méthode de terminaison, ou consultez le code d'installation CSA-B149.1.

ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION

 LISTED MH2848 TESTED/TESTÉ U1441, CAN/ULC-605	 GRAND RAPIDS, MI	MODEL 12 MODÈLE
		TYPE "B" GAS VENT/ÉVENT A GAZ TYPE "B" FOR INTERIOR USE, EXTERIOR USE ABOVE ROOF LINE POUR USAGE INTÉRIEUR, OUTILSAGE EXTÉRIEUR HORS TOIT
MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES, 1 INCH (25MM) IN US AND DIAMETERS SMALLER THAN 24" IN CANADA, MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES 2" (51MM) FOR DIAMETERS 24" AND LARGER IN CANADA. THIS VENT IS FOR USE WITH GAS APPLIANCES INSTALLED WITH DRAFT HOODS AND OTHER LISTED GAS APPLIANCES SPECIFIED FOR USE WITH TYPE B GAS VENTS (MAXIMUM TEMPERATURE OF FLUE PRODUCTS AT HOOD OUTLETS 470°F (245° C)). DO NOT CONNECT TO INCINERATORS OR SOLID OR LIQUID FUEL BURNING APPLIANCES. INSTALL ONLY IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S INSTALLATION INSTRUCTIONS.		
↑ UP HAUT	WARNING FAILURE TO FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS COULD CAUSE FIRE, CARBON MONOXIDE POISONING, OR DEATH. IF YOU ARE UNSURE OF INSTALLATION REQUIREMENTS CALL THE PHONE NUMBER LISTED ON THE INSTRUCTIONS OR SIZING HANDBOOK.	
	DÉGAGEMENT MINIMUM AUX MATÉRIELX COMBUSTIBLES DE 1PO (25MM) AUX ÉTATS UNIS ET POUR DES DIAMÈTRES INFÉRIEURS À 24PO AU CANADA. DÉGAGEMENT MINIMAL AUX MATÉRIELX COMBUSTIBLES DE 2PO (51MM) POUR DES DIAMÈTRES DE 24PO ET PLUS AU CANADA. CET ÉVENT EST UTILISÉ SUR DES APPAREILS AU GAZ, INSTALLÉS AVEC HOTTE DE TIRAGE ET TOUT AUTRE APPAREIL AU GAZ SPÉCIFIANT L'UTILISATION D'UN ÉVENT DE TYPE B (TEMPÉRATURE MAXIMUM DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT À L'EMBOUCHURE DU DÉVIATEUR: 245° C (470°F)). NE PAS RACCORDER À DES INCINÉRATEURS OU APPAREILS DE CHAUFFAGE SOLIDE OU LIQUIDES. INSTALLER UNIQUEMENT EN CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FABRICANT.	
ID DATE X	PART # PRODUCT DESCRIPTION MADE IN XXXXXX/FABRIQUÉ AU XXXXXX	1002008  1 23456 78901 2

 LISTED MH2848 TESTED/TESTÉ U1441, CAN/ULC-605	TYPE B GAS VENT COMPONENT PART / ÉVENT POUR GAZ DE TYPE B PIÈCE COMPOSANTE POUR	MODEL / MODÈLE 123
INSTALL AND USE IN ACCORDANCE WITH SELKIRK INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.		INSTALLER ET UTILIZER CONFORMÉMENT SEULEMENT SELON LE MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DE SELKIRK.
PART NUMBER: NO. DE PIÈCE:	123456789012345	 1 23456 78901 2
 GRAND RAPIDS, MI	MADE IN XXXXXX FABRIQUÉ AU XXXXXX	DATE X 12 1002009

15. Au niveau où l'évent traverse la barrière air / vapeur, une attention particulière est requise. Sceller la barrière au coupe-feu ou au coupe-feu support en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local. Dans certaines régions, comme au Canada, les événements dans le grenier doivent se trouver dans une enceinte jusqu'au-dessous du toit. L'enceinte doit avoir le dégagement minimal d'espace d'air par rapport au tuyau extérieur, conformément au tableau 1.

16. N'utilisez que les pièces approuvées. La suppression ou la modification de l'une des pièces ou matériaux requis peut sérieusement compromettre la sécurité de votre installation

17. Ne jamais évacuer les appareils à gaz dans une cheminée en maçonnerie non doublée. Installez soit un événement au gaz de type B ou un système de reliage à l'intérieur de la cheminée pour réduire la condensation et réduire les risques de mauvaise ventilation qui pourrait se produire dans les cheminées non doublées.

REMARQUE: Durant la manipulation de pièces de métaux, il est conseillé de porter des gants pour éviter les blessures des bords pointus ou des projections.

18. Si un ventilateur électrique est utilisé, assurez-vous qu'il est situé à l'extrémité de manière à maintenir une pression négative dans l'évent.

19. Le système d'évent à gaz doit être inspecté avant la saison de chauffage par un technicien qualifié. Cette inspection doit inclure le retrait du capuchon pour confirmer un événement sans restriction.

Installation

Structurer l'évent avec un connecteur ou branchement horizontal

Connecteurs à simple paroi

Raccorder le connecteur à simple paroi à la buse de l'appareil avec trois (3) vis à métaux. Chaque joint du système simple paroi doit être raccordé avec trois (3) vis à métaux. Le connecteur à simple paroi ne **doit pas** traverser ni murs ou plafonds, ou d'être utilisé dans les zones froides ou les endroits non-inspectés. Un tuyau de raccordement à paroi simple peut se prolonger au premier point de pénétration de la structure là où l'utilisation d'un coupe-feu ou d'un soutien est nécessaire. Référez-vous aux instructions concernant un connecteur à simple paroi.

Connecteurs d'évent à gaz de type B

Raccordez le connecteur à simple paroi à la buse de l'appareil avec trois (3) vis à métaux. Assurez-vous de respecter le dégagement minimum d'air libre requis aux matériaux combustibles. Lorsque l'évent traverse la structure, utilisez un coupe-feu et un ensemble de support pour maintenir le dégagement requis à tous les niveaux tout au long de la structure.

1^{ère} section Modèles E & R - Rond

Structure de ventilation de base

Les diamètres de l'évent à gaz type B sont spécifiés par le diamètre intérieur. Modèle E est disponible dans les diamètres de 3po à 6po et a un espace d'air libre de ¼ po entre les deux parois. Modèle R est disponible dans les diamètres de 7po à 30po et a un espace d'air libre de ½ po entre les deux parois. Lors du calcul de la longueur assemblée, permettez une réduction de 1 pour le chevauchement de chaque joint. Les modèles E et R sont UL listés pour les applications et dégagements aux combustibles selon le tableau 1.

Dégagements aux matériaux combustibles évalués par UL		
Description d'évent rond	Type	Dégagement minimum
Modèle E (UL441 & CAN/ULC-605)	B	1"
Modèle R (UL441)	B	1"
Modèle R - 7" Through 24" (CAN/ULC-605)	B	1"
Modèle R - 26" Through 30" (CAN/ULC-605)	B	2"

Tableau 1

Supports pour événement

Il existe cinq différents supports comme expliqué ci-dessous (voir A à E). En outre, les supports fabriqués au chantier peuvent être utilisés. Consultez les codes de construction locaux pour les règles concernant les supports fabriqués au chantier.

A. Instructions pour l'installation d'un seau

N.B.: Les barres de suspension pour seau (ABH) sont disponibles seulement pour les diamètres de 3 pouces à 8 pouces. Les languettes sont conçues pour se loger entre les solives de 16 pouces sur-centre. Les seaux de 9 pouces de diamètre et plus n'utilisent pas les barres. Au lieu, ils doivent être cloués en place dans une ouverture cadrée appropriée. Comme alternative les seaux de diamètre 3 pouces à 8 pouces peuvent également être cloués dans une ouverture cadrée appropriée au lieu d'utiliser les barres de suspension.

Instructions pour l'installation avec seau (AB) et barre de suspension (ABH) – Diamètre 3po à 8po seulement

1. Vérifiez que la distance entre les solives est de 16 pouces nominaux. Si non, un cadrage supplémentaire doit être ajouté.
2. Pliez les quatre languettes rectangulaires sur le seau vers l'intérieur.
Ceci centrera le tuyau d'évent et de maintenir un dégagement minimum de 1 pouce au mur extérieur du seau. Voir schéma 1.




Schéma 1




Schéma 2

3. Placez les barres de suspension de forme U dans les ouvertures au côté à travers du seau. Notez que la partie formée en U doit être orientée vers le bas. Ne pas utiliser les ouvertures rectangulaires pour languettes. Au lieu, utiliser les ouvertures les plus proches et passer les barres de suspension comme démontré au schéma 2.
4. Clouez les deux supports de suspension dans les côtés de la solive. Le bord inférieur des supports devrait être de niveau avec le bas de la solive. Utilisez quatre clous par support, en clouant à travers des petites ouvertures triangulaires. **NE COMPTEZ PAS SUR LES BARBES TRIANGULAIRES POUR MAINTENIR LES SUPPORTS EN PLACE. LES SUPPORTS DOIVENT ÊTRE CLOUÉS À LA SOLIVE.** Voir schéma 3.
5. Positionnez les barres de suspension dans les encoches des supports de suspension.

Instructions d'installation pour événements rond

6. Le seau support ne sert pas comme un coupe-feu. Un coupe-feu est nécessaire lorsque vous utilisez le seau comme un support.




Schéma 3

Installation du seau sans support de suspension

1. Encadrer une ouverture carrée (sur les quatre côtés) de dimension appropriée. Sélectionnez la dimension d'ouverture de sorte que le mur extérieur du seau (AB), 3-pouces à 8 pouces, fait contact avec le cadrage sur quatre côtés. Voir schéma 4.




Schéma 4

2. Positionnez le seau dans l'ouverture de sorte que le fond du seau sera de niveau avec ou un peu en dessous du plafond.
3. Clouez à travers des côtés du seau dans l'ouverture encadrée. Clouez sur les quatre côtés, en utilisant un minimum de deux clous de chaque côté (un minimum de 8 clous).

Connecteurs de seau

Le connecteur de seau (EBC), de 3 pouces à 6 pouces, est utilisé pour établir la connexion soit avec un tuyau de raccordement à paroi simple, ou d'évent à gaz de type B, utilisé comme connecteur, à travers le fond du seau.




Schéma 5

1. Le connecteur de seau est installé en le positionnant contre le fond du seau, comme illustré au schéma 5, avec les languettes de fixation contre le fond du seau.
2. Placez la paroi intérieure du connecteur de seau à l'intérieur de la partie femelle de l'évent de type B qui traverse au fond du seau. Attachez les languettes de fixation avec des vis à métaux.
3. Fournir des brides d'attaches supplémentaires pour les déviations de connecteur.

B. Supports coupe-feu

Le coupe-feu (FS) et support de soutien (SB) sont conçus pour être utilisés avec un évent de type B pour diamètre de 3 pouces à 8 pouces.

Lorsque utilisé par lui-même, le coupe-feu (FS) sert de coupe-feu, tout en maintenant un dégagement d'un pouce au combustibles de la paroi extérieure de l'évent de type B. Lorsque le coupe-feu (FS, RFS) dans le 3" au 12" est utilisé avec le support de soutien (SB), cette combinaison de pièces (FSP) sert à la fois un coupe-feu ainsi que d'un soutien. Chaque support est conçue pour supporter jusqu'à 20 pieds de tuyau lorsqu'il est installé comme suit:

1. Il est recommandé que le tuyau d'évent soit soutenu au moins à chaque étage. La distance entre les supports ne doit jamais dépasser 20 pieds.

2. Encadrer une ouverture avec un dégagement d'un pouce à l'évén de type B. Voir le schéma 6 et le tableau 2.




Schéma 6

Diamètre	"A" Carré
3E	5½ pouces
4E	6½ pouces
5E	7½ pouces
6E	8½ pouces
7R	10 pouces
8R	11 pouces
10R	13½ pouces
12R	15½ pouces

Tableau 2

3. Sécurisez le support coupe-feu (FSP), comme illustré au schéma 7. Installez les languettes (minimum ¾po de 28 calibre) à travers les quatre fentes dans le collet, et clouez comme démontré ou un cloué à chaque fentes, comme démontré aux schémas 8 et 9.




Schéma 7

- 3b. Fixez le coupe-feu (RFS) comme indiqué au schéma 7b en utilisant des clous à travers les trous prévus uniquement avec le 10 et 12 pouces.




Schéma 7b




Schéma 8




Schéma 9

4. Passer l'évén à gaz à travers de l'ouverture du support coupe-feu (FSP) ou le coupe-feu (RFS).
5. Si utilisé comme un support, installer le support de soutien (SB) comme démontré au schéma 6. Sécuriser la bande de support autour de la section de tuyau en utilisant les boulons et écrous fournis

Pour les installations avec supports multiples, une longueur réglable d'évén de type B doit être installée entre chaque endroit là où un coupe-feu avec un support est utilisé. Voir **schéma 10**. Ceci permet à apaiser la dilatation thermique linéaire. La longueur réglable doit être placée directement sous la section de tuyau qui est supporté.

N. B.: Lorsqu'il est installé dans une position verticale comme illustré au schéma 10, la longueur réglable ne doit pas être fixée en place avec des vis. Ceci permettra le mouvement pour compenser à l'expansion. Voir la section intitulée longueur réglable Page 7.




Schéma 10




Schéma 11

C. Instruction d'installation du support coupe-feu a grappe modèle EGS en option

1. À l'emplacement désiré, couper un trou carré ou circulaire dans le plancher de 2½ pouces plus grand que le diamètre nominal, mais non plus que de 4 pouces. Voir le **tableau 3** ci-dessous. Ceci donnera 1 pouce de DÉGAGEMENT AU COMBUSTIBLES REQUIS.

Dimensions d'ouverture pour support				
Diamètre nominal (pouces)	3	4	5	6
Ouverture minimal (pouces)	5.5	6.5	7.5	8.5
Ouverture maximal (pouce)	7	8	9	10

Tableau 3

2. Placez le support sur le trou avec l'anneau vers le bas. Le support à grappe (EGS) devrait être fixé en place au-dessus de l'ouverture seulement.
3. Utilisez des clous 8D ou vis de métaux auto-taraudeuse à chaque coin de 3/8 po du bord.
4. Le tuyau doit être inséré par le bas. Un maximal de 30 pieds de tuyau peuvent être installés au-dessus du support avant de nécessiter un support additionnel. Voir le **schéma 11**.

D. Plaque de support ronde

La plaque de support ronde (RSP) est conçu pour être utilisé avec un évent de type B de diamètre 9 pouces et plus. Chaque support est conçu pour supporter jusqu'à 30 pieds de tuyau lorsque installé comme suit.

1. Il est recommandé de supporter le tuyau d'évent au moins à tous les deuxième étage. La distance entre les supports ne doit pas dépasser 30 pieds.
2. La découpe circulaire de la plaque de support est conçue pour engager le canal supérieur trouvé à l'extrémité femelle du tuyau. Voir le **schéma12**.




Schéma 12

3. Entourez le tuyau avec les deux moitiés de la plaque de support ronde. Voir le schéma 13. Engager les bords de la plaque dans le canal supérieur du tuyau, comme décrit à l'étape 2. Utilisez les boulons et écrous pour maintenir les moitiés de plaque ensemble. (Quatre languettes pré-percées sont prévus à cet effet.)




Schéma 13

4. Les trous de fixation sont prévus autour du périmètre de la plaque de support ronde. Utilisez des attaches appropriées pour sécuriser les moitiés de la plaque de support à l'ouverture entre les étages. (La plaque de support devrait être fixée au-dessus de l'ouverture seulement. Voir schéma 14.)
5. Pour les installations avec supports multiples, une longueur réglable d'évent de type B doit être installée entre chaque endroit où un coupe-feu avec un support est utilisé. Voir **schéma 14**. Cela permet à l'emplacement du canal supérieur du tuyau d'être à la bonne position à chaque ouverture là où un support est utilisé. Ceci permet aussi à apaiser la dilatation thermique linéaire. La longueur réglable doit être placée directement sous la section de tuyau qui est supporté.




Schéma 14

E. Brides de soutien pour évent

Les brides de soutien pour évent (VPH - diamètres de 3 pouce à 7 pouce) et (SBA - diamètres de 8 pouce à 12 pouces) sont utilisés pour un support latéral et certain support vertical à la section d'évent, ainsi le dégagement appropriés aux matériaux combustibles. Ils fournissent également un soutien et ré-soutien pour les décalages et les courses horizontales.

Longueur réglable

Les longueurs réglable (12A et 18A) pour évent de type B sont disponibles et permet l'installation là où les longueurs fixes ne produisent pas une hauteur désirée. Pour les dimensions de 3 pouces à 8 pouces une seule vis de métaux est requis pour visser à la section d'accouplement d'évent de type B. Pour les diamètres de 9 pouces et plus, deux vis de métaux également espacé sera requis.

Les longueurs réglables peuvent également être utilisées pour compenser la dilatation thermique linéaire entre deux points fixes dans le système de ventilation. Des exemples de ceci sont présentés sur les **schémas 9 et 14**. Dans ces exemples, les dispositifs de fixation ne sont pas utilisés. Cela permet à l'expansion entre deux supports fixes ou entre un support fixe et l'appareil. Notez que les moyens de fixation doivent être lache si la longueur réglable et l'évent sont installés verticalement seulement. Si la longueur réglable est utilisée dans une position autre que verticale, par exemple entre les décalages, les moyens de fixation doivent être utilisés.

Enfin, lors de l'attachement d'une longueur réglable à une autre section d'évent de type B, assurez-vous qu'il y a un chevauchement minimal de deux pouces.

Coupe-feu

Tous les événements de type B traversant les planchers, les plafonds ou dans les murs de montants verticaux doit avoir un coupe-feu au plancher ou au plafond. Le coupe-feu doit effectivement fermer l'ouverture entre la paroi extérieure de l'événement et le trou d'ouverture dans la structure. Dans les greniers, le coupe-feu doit être placé sur le dessus de l'ouverture encadrée du plafond pour éviter l'isolation et les débris d'entrer en contact avec l'événement.

N. B.: L'ensemble de support coupe-feu (FS, FSP et EGS), la plaque de support, ou le collet de l'événement agit comme un coupe-feu à l'endroit où il est installé.

Baguette murale

La baguette murale (WT) est disponible pour être utilisée là où un événement de type B traverse un mur vertical. La baguette murale fournira le dégagement requis aux matériaux combustibles quand l'événement traverse le mur, et agira également comme un coupe-feu pour l'événement.

Adaptateurs universels

Les adaptateurs universels (EUA-M et l'EUA-F) sont disponibles dans les tailles de 3 pouces à 6 pouces dans les deux versions mâles et femelles. L'adaptateur universel peut être utilisé pour connecter un événement rond de type B à un autre fabricant d'événement de type B, comme indiqué

au **tableau 4**.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. General Products - Air Jet 2. Hart & Cooley Vent 3. Selkirk 4. Metal Fab 5. Mitchell Metal Products - Mitch Vent 6. Simpson Dura-Vent 7. White Metal Products - Twin Stacks 8. GSW 9. Energy Vent |
|--|

Tableau 4

1. Comme illustré au schéma 15, l'adaptateur universel est installé en le glissant par-dessus le mur extérieur d'un autre fabricant d'événement énuméré. Pour l'adaptateur mâle, la paroi interne va à l'intérieur de l'autre événement de type B, tandis que la paroi intérieure de l'adaptateur femelle va autour de l'extérieur à l'extrémité inférieure de la paroi interne d'un autre fabricant.
2. Lorsque l'adaptateur universel est en place, serrer la fixation en toute sécurité.
3. L'adaptateur universel n'est pas destiné à agir comme un élément structurel, et l'installation de l'événement doit être ré-supporté.

Agrandisseur

Un agrandisseur (IX) est utilisé pour faire une transition d'un plus petit diamètre à un diamètre plus grand diamètre d'événement. L'agrandisseur est disponible dans les étapes jusqu'à un maximum de quatre (4) diamètres plus larges. Par exemple, un événement de 4 pouces de diamètre peut être augmenté avec un seul agrandisseur de 4 pouces à 8 pouces ou 5 pouces à 9 pouces.

Tés et Wyes

Les tés (T) et wyes (Y) du modèle E et R sont conçus pour branchement ou connecteurs pour les systèmes verticaux, inclinés ou horizontaux. Ils peuvent également être utilisés pour fournir un accès pour les raccords d'inspection ou de drain. Les tés et wyes doivent être isolés des forces d'expansion en les soutenant si nécessaire, et avoir des longueurs réglable. Toute extrémité ouverte inutilisée du té ou wye devrait avoir un couvercle de té (TC). Les réducteurs de té (T) et wye (Y) sont également disponibles.

REMARQUE: Un té réglable de 10po avec un embranchement de 8po est disponible. Glisser l'extrémité mâle d'une longueur rigide de 8po dans l'embranchement. Une fois dans sa position finale, fixez en place à l'aide de 3 vis à tôle (fournies) en utilisant les trous pré-perforés.




Schéma 15

Conversion d'un événement au gaz du modèle Selkirk R à un événement au gaz du modèle Selkirk QC

Conversion d'un système existant de modèle QC à un événement au gaz de modèle R :

N.B.: Lors de l'adaptation du modèle QC au modèle R, le même diamètre de tuyau doit être utilisé.

1. Installez une longueur ajustable du modèle R sur une longueur fixe de modèle QC.
2. Glissez la longueur ajustable à la hauteur désirée, avec un chevauchement minimal de 2 pouces. (Voir le schéma A).
3. Sécurisez en place avec 2 vis de métaux # 6 x 3/8po également espacées à travers la section de longueur ajustable de modèle R et dans la section de modèle QC, veillant à ne pas pénétrer dans la paroi intérieure. Ne traverser pas le joint vertical du tuyau.
4. Continuez le reste de l'installation selon les instructions du modèle R.




Schéma A

Conversion d'un système existant de modèle R à un événement au gaz de modèle QC :

N.B. : Lors de l'adaptation du modèle R au modèle QC, le même diamètre de tuyau doit être utilisé.

1. Installez une longueur de modèle QC sur une longueur du modèle R. (Voir le schéma B). Assurez-vous que les tuyaux sont bien en place.
2. Sécurisez en place avec 4 vis de métaux # 6 x 3/8po également espacées pour les diamètres allant jusqu'à 24po et 6 vis de métaux pour les diamètres de 26po et plus en utilisant les trous pilotes dans le modèle QC, et dans la gaine extérieure de modèle R, veillant à ne pas pénétrer dans la paroi intérieure.
3. Continuez le reste de l'installation selon les instructions du modèle QC.




Schéma B

Adaptateur mâle universel Modèle R – 10po et 12po seulement :

Un adaptateur mâle universel est disponible en version plus courte pour les diamètres de 10po et 12po. Il permet d'adapter au modèle R les événements ronds de type B d'autres fabricants. Glissez l'adaptateur sur l'extrémité mâle (sortie) de l'événement de gaz adjacent jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Sécurisez en place à l'aide de vis à métaux (fournies) en utilisant les trous pilotes.

Instructions d'installation pour événements rond

L'ÉVENT DOIT ÊTRE SOLIDEMENT HAUBANÉ OU ENTRETOISÉES S'IL DÉPASSE PLUS DE 5 PIEDS AU-DESSUS DU TOIT




Schéma 16


Coudes et décalages

Modèle E d'évent de type B de diamètre 3 pouces à 6 pouces et le modèle R de diamètre 7 et 8 pouces, sont disponibles pour les décalages ajustable en 45° et 90°. De 9 pouces à 14 pouces pour le Modèle R est disponible uniquement dans un coude de 45° ajustable. Un coude 90° x 10po non ajustable est disponible. De 16-pouces et plus les coudes sont disponible en 45° et non ajustable. Voir les tableaux 4 et 5 pour les dimensions relatives des décalages et des combinaisons de décalages. Chaque fois que l'évent du modèle E ou R est modifié d'une direction verticale, le système doit être ré-supporter avant et après le changement de direction. Le support doit assurer une stabilité rigide, verticale et à l'horizontale. Voir schéma 16. Vérifier avec vos responsables du bâtiment locaux pour vous assurer que toute méthode de soutien alternative est acceptable.

No. Code	Dia	A	B	C	D
3EAL	3"	5"	5¼"	1½"	8"
4EAL	4"	5"	5½"	1¾"	8¾"
5EAL	5"	5½"	6"	2¼"	9¼"
6EAL	6"	6½"	7"	2½"	10¼"
7RAL	7"	7¾"	8"	3"	12¼"
8RAL	8"	8¾"	9"	3¼"	13"
10R	10"	10½"	9½"	N/A	N/A

Tableau 5

Tableau 6		DÉCALAGES MAXIMAL EN POUCHES								
Diamètre	A	B	Avec deux coudes de 45° seulement	Avec deux coudes de 45° et une longueur de:						
				6 po	12 po	18 po	24 po	36 po	48 po	60 po
3	3	2 ¾	3 ¼	6 ¾	11	15 ¼	19 ½	28	36 ½	45
4	3 7/8	3 1/16	3 ¼	7	11 ¼	15 ½	19 ¾	28 ¼	36 ¾	45 ¼
5	3 ¼	3 ¼	4 ¼	7 ¾	12	16 ¼	20 ½	29	37 ½	46
6	4	3 13/16	4 ½	8	12 ¼	16 ½	20 ¾	29 ¼	37 ¾	46 ¼
7	4 5/16	4 ¼	5	8 ½	12 ¾	17	21 ¼	29 ¾	38 ¼	46 ¾
8	4 ¾	4 9/16	5 ½	9	13 ¼	17 ½	21 ¾	30 ¼	—	47 ½
9	5	5	6	—	13 ¾	18	22 ¼	30 ¾	—	—
10	5 7/8	5 3/8	7 ¼	—	15	19 ¼	23 ½	32	—	—
12	6	5 3/8	7 ¼	—	15	19 ¼	23 ½	32	—	—
14	6 5/8	6 ½	8 ½	—	16 ¼	20 ½	24 ¾	33 ¼	—	—
16	7	7	9 ¼	—	17	21 ¼	25 ½	34	—	—
18	7 9/16	7 ½	10	—	17 ¾	22	26 ¼	34 ¾	—	—
20	8 ½	8 5/8	10 ¼	—	18	22 ¼	26 ½	35	—	—
22	8	7 5/8	10 ¼	—	18	22 ¼	26 ½	35	—	—
24	8 5/8	8 5/16	11 ¼	—	19	23 ¼	27 ½	36	—	—
26	9	9	12	—	19 ¾	24	28 ¼	36 ¾	—	—
28	9 ½	9 ½	12 ¾	—	20 ½	24 ¾	29	37 ½	—	—
30	10	10	13 ½	—	21 ¼	25 ½	29 ¾	38 ¼	—	—



N.B.: L'élévation verticale peut être estimée en ajoutant une dimension de "A" et une de "B" pour un décalage maximum.

Instructions d'installation pour événements rond

Terminaison de l'évent

L'évent au gaz est disponible pour la plupart des modèles et dimensions dans deux styles de terminaison - capuchon et capuchon universel. Le capuchon est une conception lock-neck avec le même verrouillage que l'extrémité femelle des sections d'évent. Le capuchon universel est conçu pour adapter à l'intérieur de la paroi interne des sections.

Les systèmes d'évent au gaz de 12 po et plus petits, peut utiliser soit le capuchon ou le capuchon universel et se terminer selon le **tableau 8** et les **schémas 20 et 21**.

Tableau de terminaison pour événement de 12 po et plus petit	
Pente de toit	Hauteur minimal
Plat à 7/12	1.00 pi
De 7/12 à 8/12	1.50 pi
De 8/12 à 9/12	2.00 pi
De 9/12 à 10/12	2.50 pi
De 10/12 à 11/12	3.25 pi
De 11/12 à 12/12	4.00 pi
De 12/12 à 14/12	5.00 pi
De 16/12 à 18/12	6.00 pi
De 18/12 à 20/12	7.00 pi
De 20/12 à 21/12	8.00 pi

Tableau 8

ATTENTION

Là ou de fortes chutes de neige se produit, la terminaison doit être installée pour répondre aux exigences de hauteur minimale au-dessus de la profondeur de neige moyenne.

Capuchon de 12 po et plus petit






Schéma 20

Les capuchons de plus de 12po doivent être situés au moins de 2 pieds au-dessus du point où ils passent à travers d'un toit et d'au moins 2 pieds plus haut que toute partie d'un bâtiment à une distance horizontale de 10 pieds.



Schéma

Capuchons de 3po à 30po



N.B. :

Si la distance est plus que de 10 pieds aucune hauteur minimale n'est requise au-dessus de mur ou parapet.

Schéma 22

Mur ou parapet

Un capuchon ou terminaison offre une résistance à l'entrée de pluie, de neige et les débris, ainsi que des oiseaux, et de minimiser l'effet du vent sur l'évent. Il permettra de protéger l'évent contre les refoulements en raison d'un vent qui empiète directement sur l'évent. Un avertissement au propriétaire de vérifier le capuchon contre le gel durant les températures basses.

Toutefois, aucun capuchon, capot, ou terminaison peuvent surmonter les effets négatifs d'une région de

haute pression statique autour du terminal d'évent ou l'effet d'une région intérieure de basse pression. Régions de haute pression statique autour de la sortie d'évacuation peuvent être évitées en suivant la règle générale pour la terminaison donnée précédemment. Pressions intérieures faible ou négative dans le bâtiment peuvent être causés par (1) l'omission de fournir de l'air de combustion, (2) l'utilisation excessive de ventilateur d'extraction, et (3) une construction étanche résultant en l'absence d'infiltration d'air.

1. Afin d'assurer un toit imperméable à l'eau, utiliser le solin et collet de solin approprié là où l'événement traverse le toit. Placez le collet de solin sur le conduit jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Appliquez une silicone à haute température autour de l'événement au sommet du collet de solin.
2. Les événements de plus de 5 pieds au-dessus du toit doivent être solidement haubanés à éviter les mouvements inutiles. Fixez un haubanage à l'événement. Ne jamais attacher haubanage au capuchon.
3. Pour prolonger la vie et l'apparence d'événements en acier galvanisé situés à l'extérieur, utilisez un processus de peinture appropriée.
 - a. Retirez la graisse et la saleté avec un solvant.
 - b. Peindre avec apprêt recommandé pour adhérence à l'acier galvanisé.
 - c. Appliquer une couche de finition

Vérification du tirage

Après d'avoir ajusté l'appareil et l'allumage du brûleur principal, prévoyez deux minutes pour préparation. Pour les chauffe-eau et les équipements avec hotte de tirage d'air, tenir une allumette le long du bord de l'ouverture de la hotte de l'appareil. Une ventilation adéquate tirera la flamme dans la direction ou dans la hotte. Une mauvaise ventilation, indiqué par fuite ou le renversement des gaz et démontrer par le tremblement de la flamme ou même l'éteignage de la flamme. Lors de la consultation de la norme CSA-B149, suivre les procédures d'exécution des inspections des appareils existants de sécurité et de mettre l'équipement en service, en accordant une attention particulière à la section intitulée vérification de tirage.

Peinture

Pour toutes les applications énumérées CAN/ULC-605, toute Événement de gaz exposé à l'extérieur au-dessus de la ligne de toit, doit être peinturé pour prolonger la vie et l'apparence de la gaine extérieure d'acier galvanisé. Utilisez une procédure de peinture appropriée au moment de l'installation. Retirez la graisse et la saleté avec un solvant. Peindre avec un apprêt recommandé pour adhérence à l'acier galvanisé. Appliquer une couche de finition appropriée.

IMPORTANT!

1. **Connectez cette ÉVÉNEMENT DE GAZ seulement à des appareils à gaz, comme indiqué dans les instructions d'installation. Ne pas connecter à des incinérateurs ou aux appareils à combustible liquide ou solide.**
2. **Ce SYSTÈME D'ÉVÉNEMENT doit être inspecté par un professionnel qualifié avant chaque saison de chauffage. Cette inspection doit avoir l'enlèvement du capuchon pour confirmer qu'il n'y a aucun obstacle dans l'événement.**

AVIS IMPORTANT AUX INSTALLATEUR!!

**AFFICHER CET AVIS À UN EMPLACEMENT
PRÈS LÀ OÙ LE RACCORD EST FAIT À
L'ÉVÉNEMENT DE GAZ!**


IMPORTANT!

1. Connectez cette ÉVÉNEMENT DE GAZ seulement à des appareils à gaz, comme indiqué dans les instructions d'installation.
Ne pas connecter à des incinérateurs ou aux appareils à combustible liquide ou solide.
2. Ce SYSTÈME D'ÉVÉNEMENT doit être inspecté par un professionnel qualifié avant chaque saison de chauffage.
Cette inspection doit avoir l'enlèvement du capuchon pour confirmer qu'il n'y a aucun obstacle dans l'événement.


Instructions de verrouillage et déverrouillage

Modèle E – diamètres de 3po à 6po

POUR VERROUILLER - NOUVEAU STYLE DE CONNEXION




2. Appuyer ensemble et engager la languette de verrouillage. Une fois engager, tourner le tuyau jusqu'à ce que le X qui se trouve sur l'extrémité femelle est aligné avec le joint du tuyau voisin.




1. Les tuyaux sont maintenant verrouillés fermement.

POUR DÉVERROUILLER - NOUVEAU STYLE DE CONNEXION




2. Tourner les tuyaux jusqu'à ce que les joints soient alignés. Dégager la languette de verrouillage.




1. Séparer les tuyaux en tirant.

COMPATIBILITÉ DE CONNEXION NOUVELLE/ANCIENNE CONNEXION




Alignez les extrémités des tuyaux et enclenchez ensemble. La languette de verrouillage doit être engagée pour une connexion sécuritaire.



ANCIENNE CONNEXION

Pour déconnecter d'une nouvelle extrémité femelle à une ancienne extrémité mâle, dégager la lancette à gauche du relief X et la languette de verrouillage.



CONNEXION NOUVELLE

Pour déconnecter d'une nouvelle extrémité mâle à une ancienne extrémité femelle, dégager tous les lancettes et languettes de verrouillage. Alignez les joints et séparer.

Instructions de verrouillage et déverrouillage

Modèle R - dimension 7po et 8 po et 14 po à 30po

POUR VERROUILLER LE JOINT



1. Aligner le joint vertical des deux tuyaux (assurer que la flèche sur l'étiquette pointe vers le haut ou loin de l'appareil).

2. Appuyez à fond tout autour du tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un bruit d'enclenchement. Les tuyaux sont maintenant ensemble

POUR DÉVERROUILLER LE JOINT



1. Pour le 7po, soulevez les 3 lances marquées avec des points. Pour dimensions supérieures, soulevez toutes les lances. Tourner le joint légèrement et séparer le joint.

Modèle R – Dimensions 10 po et 12 po

POUR VERROUILLER LE JOINT




Aligner la lance avec l'emboîse



1. Aligner la lance avec l'emboîse. S'assurer que les coutures ne sont pas alignées.

2. Pousser les sections ensemble jusqu'à ce que le bord du bout femelle repose sur le bord du bout mâle.



3. Tournez les sections jusqu'à ce que les coutures soient alignées.

Couture



Lock-Tab

4. Engager le Lock-Tab en ligne avec l'emboîse pour arrêter la rotation.

Modèle R – dimensions 10 po et 12 po



États-Unis
4460 44th Street S.E., Suite F
Grand Rapids, MI 49512
Toll Free: 1.800.433.6341
info@selkirkcorp.com

Canada:
P.O. Box 526, Depot 1,
Hamilton, Ontario L8L 7X6
Toll Free: 1.888.735.5475
cscanada@selkirkcorp.com