

MODÈLE 4PO UT

**DIRECTIVES D'INSTALLATION ET
D'ENTRETIEN**
(CANADA & ÉTATS-UNIS)

CHEMINÉE INDUSTRIELLE FABRIQUÉE EN USINE


Inscrit aux normes:

CAN/ULC-S604 POUR CHEMINÉES FABRIQUÉE EN USINE
DE TYPE A POUR APPAREILS À COMBUSTION LIQUID
OU À GAZ.

UL-103 DE TYPE HT POUR CHEMINÉE FABRIQUÉE EN
USINE POUR APPAREILS DE TYPE RÉSIDENTIELS ET
APPAREILS DE CHAUFFAGE.



HOMOLOGUÉE



**UNE DES CAUSES PRINCIPALES
D'INCENDIES DE CHEMINÉES EST
LE FAIT DE NE PAS MAINTENIR LE
DÉGAGEMENT REQUIS AUX
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.**

**IL EST DE LA PLUS HAUTE
IMPORTANCE QUE CETTE CHEMINÉE
SOIT INSTALLÉE EN CONFORMITÉ
AVEC CES DIRECTIVES SEULEMENT**

**LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
À DÉFAUT D'INSTALLER CE SYSTÈME SELON CES DIRECTIVES, ANNULERA LES
CONDITIONS DE CERTIFICATION AINSI QUE LA GARANTIE DU FABRIQUANT.
CONSERVEZ CES DIRECTIVES DANS UN ENDROIT SÉCURITAIRE AFIN DE
POUVOIR VOUS Y REPORTER AU BESOIN.**




SELKIRK CORPORATION
5030 Corporate Exchange Blvd., SE,
Grand Rapids, MI 49512
1-(800)-992-VENT (8368)
info@selkirkcorp.com




 **SELKIRK®**

www.selkirkcorp.com

SELKIRK CANADA
P.O. Box 526, Depot 1
Hamilton, Ontario L8L 7X6
1-888-SELKIRK (735-5475)
info@selkirkcanada.com

ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION

 LISTED MH6673 USA: UL 103 HT (4" to 8"); UL 103 and UL 2561 (10" to 24") Canada: CAN/ULC-9604 (4" to 24") and ULC/ORD-C959 (16" to 24")	RESIDENTIAL TYPE AND BUILDING HEATING APPLIANCE CHIMNEY PART	PIÈCE COMPOSANTE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE RÉSIDENTIEL D'IMMEUBLE
	MODÈLE: UT / UTL MODEL:	MINIMUM AIR SPACE CLEARANCE TO COMBUSTIBLES 2" (50mm) OR AS ESTABLISHED BY FACTORY SUPPLIED SPACERS AND SUPPORT ASSEMBLY. FOLLOW MANUFACTURERS INSTALLATION INSTRUCTIONS PACKAGED WITH SUPPORT ASSEMBLY. SUITABLE FOR INTERIOR AND EXTERIOR INSTALLATION. WARNING! FAILURE TO FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS COULD CAUSE FIRE, CARBON MONOXIDE POISONING, OR DEATH. IF YOU ARE UNSURE OF THE INSTALLATION REQUIREMENTS VISIT OUR WEBSITE: WWW.SELKIRKCORP.COM .
LISTED PER CAN/ULC-S604 FOR CONNECTION TO LIQUID OR GAS FIRED APPLIANCES NORMALLY PRODUCING FLUE GASES OF 540° C OR LESS. ALSO FOR USE WITH SPECIFIC FACTORY-BUILT FIREPLACES WHERE SPECIFIED IN THE FIREPLACE MANUFACTURERS INSTALLATION INSTRUCTIONS.		CANADA HOMOLOGATION CAN/ULC-S604 POUR EMBRANCHER AUX APPAREILS CHAUFFANT UN COMBUSTIBLE LIQUIDE OU A GAZ PRODUISANT NORMALEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT DE 540°C OU MOINS. PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ AVEC FOYERS PRÉ-FABRIQUÉS LORSQUE SPÉCIFIÉ DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DU MANUFACTURIER DU FOYER.
Part # : No. de pièce:	SAMPLE LABEL	 1 23456 78901 2
 GRAND RAPIDS, MI		09/21/18 REVO 1890090135

 LISTED MH6673 USA: UL 103 HT (4" - 8"); UL 103; UL 2561 (10" - 24") Canada: CAN/ULC-S604 (4" - 24"); ULC/ORD-C959 (16" - 24") CAN/ULC-S628 - ONLY/SEULEMENT - Model/modèle CF Sentinel (6" - 8")	RESIDENTIAL TYPE AND BUILDING HEATING APPLIANCE CHIMNEY PART	PIÈCE COMPOSANTE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE RÉSIDENTIEL D'IMMEUBLE
	MODEL / MODELE: UT / UTL	SELKIRK CHIMNEY SYSTEM
PART NUMBER: NO. DE PIÈCE:	SAMPLE LABEL	 1 23456 78901 2
PRODUCT #:	 GRAND RAPIDS, MI	
123456789012345678		09/24/18 12345678901234567890123 REVO 1890100135

AVERTISSEMENT:

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ANNULERA LA CERTIFICATION DE LA CHEMINÉE ET POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET / OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.

APPLICATIONS AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, le modèle 4UT a été testé conformément à la norme UL 103 de "Type HT" par Underwriters Laboratories, Inc. En tant que tel, elle est approuvée par le code pour le raccordement à des appareils alimentés au combustible solide, liquide ou au gaz produisant des températures de gaz de combustion continues ne dépassant pas 1000°F.

Les cheminées préfabriquées sont conçues pour être installées conformément à la norme NFPA 211 (norme pour cheminées, foyers, événements et appareils à combustible solide) et / ou les codes locaux et régionaux tels que le code mécanique international et le code mécanique uniforme, etc.

Votre installation doit être conforme aux codes d'installation appropriés.

Ce système de cheminée convient à la ventilation des appareils à gaz, à mazout ou à combustible solide, notamment les poêles à bois, les appareils de chauffage, les chaudières et les foyers.

APPLICATIONS AUX CANADA

Au Canada, le modèle 4UT a été conçu pour le raccordement à des appareils de type résidentiel à combustion liquide ou à gaz et à des appareils de chauffage, produisant normalement des températures de gaz de combustion de 540°C (1000°F) ou moins selon la norme CAN/ULC-S604.

Au Canada, un appareil à combustible solide doit être raccordé à un système de cheminée répertorié selon la norme CAN/ULC-S629.

Cette cheminée est destinée à être utilisée conformément à:

- CAN/CSA-B149 le code d'installation pour appareils à gaz;
- CAN/CSA-B139 le code d'installation des équipements de combustion au mazout;
- instructions d'installation du fabricant de l'appareil et de la cheminée.

Écran thermique de grenier et le scellement de la cheminée à toute pénétration de l'enveloppe du bâtiment

La hauteur de l'écran thermique doit correspondre à la quantité d'isolant requis par le code national du bâtiment. Lorsque qu'il y a des restrictions en hauteur qui ne permet pas l'utilisation de l'écran thermique, il est permis de construire une enceinte avec un dégagement selon le tableau 1 de la cheminée jusqu'au-dessous du toit. Installer une bouche solive sur le côté du plafond.

Au niveau où la cheminée pénètre dans la barrière d'air / vapeur, une attention particulière est requise. Sceller la barrière au coupe-feu, bouche solive, écran thermique ou bague murale en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local.

GENERAL

Le fonctionnement en toute sécurité repose sur l'utilisation de pièces fournies par le fabricant. Les performances de l'ensemble peuvent être affectées si la combinaison de ces pièces n'est pas utilisée dans la construction de bâtiments.

- La suppression ou la modification de n'importe quelle pièce ou d'importe quel matériau requis peut sérieusement détériorer la sécurité de votre installation et annulera la certification et/ou la garantie de cette cheminée.

- Ne pas placer d'isolant ou passer des fils électriques dans les espaces de dégagement exigés pour le passage d'air entourant la cheminée. Si une vis pénètre la paroi extérieure, elle doit être scellée avec du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'isolant.

- Consultez votre autorité locale de bâtiment pour déterminer si un permis est exigé.

- Consultez votre compagnie d'assurance pour des restrictions possibles.

- Faites inspecter votre installation par les inspecteurs proprement qualifiés.

SELKIRK NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES NI DE PERTES RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE, DE LA MANIPULATION OU DE L'INSTALLATION IMPROPRE OU DE L'EMPLOI ABUSIF DE CETTE CHEMINÉE.

PLANIFICATION ET EMPLACEMENT

1. Planifier d'avance. Avant de placer l'appareil vérifier la charpente du bâtiment pour s'assurer que la cheminée ne gênera pas les solives de plafond, les chevrons, les colombages, les tuyaux d'eau ou les fils électriques. Il peut s'avérer facile d'installer l'appareil ailleurs que de modifier la charpente du bâtiment.
2. Avant de commencer une installation, soyez sûr que vous avez toutes les pièces nécessaires de cheminée dans une condition intacte.
3. Lisez les directives d'instruction de l'appareil pour toute autre restriction de placement.
4. Le support de plafond noir supportera 50 pieds de cheminée.
5. Une cheminée doit se prolonger pas moins que de 3 pi (900mm) au-dessus du plus haut point où elle traverse le toit d'un bâtiment et pas moins que de 2 pi (600mm) au dessus de toute portion du bâtiment, dans un rayon horizontal de 10 pi (3 m).

Dimensions d'encadrement		
	Pouces	mm
Support de plafond	9" X 9"	229 x 229
Toute autre encadrement	10" X 10"	254 x 254

6. Si la cheminée s'élève plus de cinq pieds au-dessus du toit, une bande et câble de haubanage doit être employée pour fournir l'appui latéral.
7. En climats froids, l'utilisation de la cheminée externe peut avoir comme conséquence des problèmes opérationnels tels qu'un tirage inadéquat, la condensation excessive des produits de combustion et l'accumulation rapide de la créosote.
8. Les cheminées traversant les zones accessibles de l'immeubles au-dessus de l'appareil doit être entourée d'un enclos. Les murs d'enclos devraient avoir un taux de résistance incendiaire égale ou supérieur à celui des planchers ou plafonds traversés par la cheminée.
9. La dimensions adéquats de la cheminée est un facteur essentiel pour un bon fonctionnement. Une cheminée trop grande ou trop petite peut avoir comme conséquence des problèmes opérationnels tels qu'un tirage inadéquat, la condensation excessive et accumulation rapide de créosote.

Si une vis pénètre la parois extérieure, elle doit être scellée avec du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'isolant.




Schéma 1 - CHEMINÉE SUPPORT AU PLAFOND

DÉGAGEMENTS

Le dégagement minimal aux matériaux combustibles est de 2 pouces (50mm).

Le dégagement d'air libre requis au-dessus ne doit pas être remplis avec aucun type d'isolant. Cette espace doit rester ouvert et clair.

1. INSTALLATION DE SUPPORT DE PLAFOND:

C'est l'installation la plus simple et doit être utilisée chaquefois que possible. Référez-vous aux schémas pour plus d'information sur chaque composant.

- 1.2. Voir le schéma 1 pour une installation avec support de plafond.
- 1.2. Le support de plafond noir supportera 50 pieds de cheminée.
- 1.3. Positionnez l'appareil à l'endroit souhaité selon les instructions de l'appareil.
- 1.4. Utilisez un fil à plomb pour déterminer la location d'emplacement de la cheminée traversant le plafond.

- 1.5. Coupez et encadrez une ouverture de 9po X 9po. Les matériaux d'encadrement doivent être les mêmes que ceux des solives adjacentes. Le trou dans le matériau de plafond doit être du même diamètre que le support de plafond.
- 1.6. Installez le support de plafond sous la solive de niveau et fixer à l'aide de 16 clous spirale 1,5po ou de vis (4 par côté). Voir le schéma 2.




Schéma 2 - SUPPORT DE PLAFOND

- 1.7. L'adaptateur de tuyau de poêle est installé dans le support. Abaissez la première section dans le support de plafond et verrouillez-la en place.
- 1.8. Installez les prochaines sections sur la première. Bloquez en place avec un tour dans le sens horaire. De plus, fixez le joint avec une vis #8 x 1/2po (fournie) à travers le trou préperforé de 3/16".
- 1.9. Un écran thermique est requis là où la cheminée traverse un plancher ou plafond. Coupez une ouverture de 10" X 10" dans le plafond ou plancher et installez le FRS au-dessus de la solive. Fixez en place avec des clous à chaque coin. Voir le schéma 3.

GRENIER OCCUPÉ:

Si le grenier est occupé, suivez les instructions suivantes. Si le grenier est inoccupé, passez à l'instruction 1.14.

- 1.10. Dans un grenier occupé, enfermez la cheminée comme à tous autres étages. Ne pas utiliser un écran thermique de grenier si la cheminée est enfermée dans le grenier! Voir les schémas 3 et 4.
- 1.11. Un solin ventilé et écran thermique de toit sont utilisés pour compléter le toit au-dessus d'un grenier fermé.




Schéma 3 - ÉCRAN THERMIQUE

- 1.12. Abaissez l'écran thermique de toit sur la cheminée jusqu'à ce que les languettes reposent sur la ligne de toit. Fixez les languettes au toit avec des clous de toiture. Glissez le solin sur la cheminée et centrez-le sur l'ouverture du toit. Glissez la partie supérieure du solin

sous les bardeaux du toit et posez la partie inférieure sur les bardeaux. Fixez le solin en place avec un minimum de 8 clous à toiture. Scellez la base du solin avec du mastic de toiture approprié. Voir le schéma 4.

- 1.13. Glissez le collet de solin sur la cheminée jusqu'à ce qu'il repose sur les languettes du solin ventilé. Serrer la vis de serrage du collet. Scellez autour au haut du collet de solin avec un silicone. Ne scellez pas l'ouverture entre le collet de solin et le solin! Passez à l'instruction 1.18.





Schéma 4 - SOLIN VENTILÉ

GRENIER INOCCUPÉ:

Si le grenier est inoccupé, suivez les instructions suivantes. Voir instructions additionnelles sous "Applications au Canada".

- 1.14. Dans un grenier non occupé, un écran thermique de grenier est requis au-dessus du coupe-feu écran thermique ou au-dessus du support de plafond lorsque la cheminée traverse dans le grenier. L'écran thermique maintiendra l'isolant à la distance requise de la cheminée. Glissez l'écran thermique sur la cheminée jusqu'à ce qu'il repose sur le niveau des solives. Voir schéma 1.
- 1.15. Glissez le solin sur la cheminée jusqu'à ce qu'il repose sur la ligne de toit. Glissez la partie supérieure du solin sous les bardeaux et la partie inférieure sur les bardeaux. Clouez le solin sur le toit avec un minimum de 8 clous de toiture. Scellez la base du solin avec du mastic de toiture approprié.

- 1.16. Glisser le collet de solin sur la cheminée jusqu'à ce qu'il soit sur le solin. Serrez la vis de serrage du collet de solin. Sceller avec un silicone autour du collet de solin.
- 1.17. Placez le chapeau sur la cheminée et bloquez en place dans le sens horaire. Voir schéma 1.




- 1.18. Lorsque le système de cheminée traverse la barrière d'air / vapeur, celui-ci doit être scellé au support de plafond ou à l'écran thermique de grenier en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local.
- 1.19. Si la cheminée dépasse d'au moins 5 pieds ou plus au-dessus du toit, un hauban de toit doit être utilisé pour un support latéral. Voir schéma 5.

2. DÉCALAGE DE CHEMINÉE INTÉRIEURE

Si l'installation d'une cheminée droite n'est pas pratique à cause des solives etc., un décalage est autorisé comme illustré. Des paires de coude de 15 ou 30 degrés sont utilisées pour effectuer le décalage. Une longueur maximale de 36po est autorisée entre les coudes. Voir le tableau de décalage et schéma 6.

Tableau de décalage				
Taille de 4"	Déviation 15°		Déviation 30°	
Longueurs	Déviation	Hauteur	Déviation	Hauteur
aucune	1.3	9.3	2.7	10.3
6" longueur	2.6	13.7	5.2	14.6
12" longueur	4.1	18.9	8.2	19.8
18" longueur	5.7	24.1	11.2	25.0
24" longueur	7.2	29.2	14.2	30.2
36" longueur	10.4	39.6	20.2	40.6





- 2.1. Utilisez les mêmes procédures que pour la cheminée droite (1.1 à 1.19).
- 2.2. Placez le premier coude sur la cheminée verticales en-dessous et alignez-la pour le décalage désiré. Fixez le coude à l'aide des quatre vis # 8 x 1/2po (fournies) dans les trous pré-perforés au bout femelle.

3. INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Pour une installation de cheminée extérieure traversant le mur, un support mural et té isolé est utilisé.

- 3.1. Le support mural supportera jusqu'à 50 pieds de cheminée.




- 2.3. Tournez la section de cheminée inclinée sur le premier coude et fixez en place avec deux vis # 8 x 1/2po.
- 2.4. Reliez le deuxième coude à la section inclinée et fixez à nouveau avec quatre vis.
- 2.5. Assurez-vous que les dégagements requis aux matériaux combustibles pour la cheminée et l'appareil sont respectés.
- 2.6. Un support de décalage intérieur doit être utilisé au-dessus du deuxième coude. L'IOS supportera jusqu'à 25 pieds de cheminée au-dessus du deuxième coude. Si une hauteur de cheminée supplémentaire est requise, utilisez des IOS additionnelle à des intervalles verticaux ne dépassant pas 25 pieds. Installer la bande autour de la cheminée et fixer en place en serrant les deux vis de serrage. En outre, insérez 8 vis #8 x1/2po (fournies) dans les trous pré-perforés de l'ensemble et à travers la gaine extérieure de la cheminée. Fixez les 4 courroies de l'IOS aux solives. Utilisez un minimum de 3 clous en spirale ou vis à bois de 1-1/2po par courroie. Voir le schéma 7.
- 2.7. Les cheminées traversant les plancher, plafond et toit sont les mêmes que pour la cheminée supporté par le plafond (section 1.0).

- 3.2. De l'intérieur de la maison, faites une ouverture dans le mur. N'oubliez pas de maintenir un espace libre entre le plafond et le tuyau de fumé. Voir schéma 8.
- 3.3. Encadrez l'ouverture pour fournir un dégagement de 2po et tous les côtés de la cheminée.
- 3.4. De l'intérieur, installez la partie intérieure (peinturé noir) de la bague murale dans l'ouverture et fixez en place. Scellez la barrière d'air / vapeur à la bague murale en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local. De l'extérieur du mur, installez la partie extérieure (ventilée) de la bague murale dans l'ouverture et clouez-la en place. Calfeutrez le joint entre la bague murale et le mur pour empêcher l'entrer d'humidité. Si le mur a moins

de 7,5po d'épaisseur, les boucliers peuvent être raccourci, mais les boucliers doivent se chevaucher au moins 1/2po quand installée.

- 3.5. Si le mur traversé est incombustible, vous pouvez omettre la bague murale et installer la cheminée à un dégagement nul par rapport au matériau du mur.
- 3.6. Assemblez le support mural conformément aux instructions fournies avec le support.
- 3.7. De l'extérieur du mur, tenir le support et le té en place et marquez l'emplacement des trous de guidage. N.B. : LES VIS DE FIXATIONS DOIVENT ÊTRE ENGAGÉES DANS L'ENCADREMENT.
- 3.8. Percez des trous dans le mur et installez le support mural à l'aide de six boulons à coffrage de 1/4po x 2po (non fournis) ou d'ancrages appropriés au matériau du mur.
- 3.9. Placez le té sur le support mural et alignez la branche de té sur le trou du WRS.
- 3.10. Insérer une section de cheminée dans le WRS et la verrouiller au té. La section de la cheminée doit faire saillie dans la pièce d'au moins 15 cm (6 po) si le mur intérieur est inflammable. Voir schéma 9.
- 3.11. Verrouiller un adaptateur de tuyau dans la section horizontale de la cheminée.
- 3.12. Installez des longueurs de cheminées sur le té. Verrouiller les sections de cheminée



ensemble et fixez les joints avec les vis # 8 x 1/2po fournies dans les trous pré-perforés de la cheminée.


- 3.13. Fournissez un support latéral à la cheminée en installant des bandes murales au moins tous les six pieds de la montée de la cheminée. Serrez les bandes autour de la cheminée et fixez-les au mur avec des clous ou des vis en spirale de 1,5 “.
- 3.14. Si vous devez percer le soffit de toit, rappelez-vous que le trou doit laisser un dégagement de 2po autour de la cheminée.
- 3.15. Installez les sections de cheminée à travers le toit et montez le solin, le collet de solin et le chapeau comme décrit dans les instructions 1.10 à 1.19.
- 3.16. Une cheminée extérieure peut éventuellement être enfermée dans une enceinte isolée, à condition que celle-ci se termine par un écran thermique pour protection contre les radiations. Conservez un dégagement minimum de 2po aux matériaux combustibles. L'enceinte doit permettre accès à la cheminée pour faciliter l'inspection et le nettoyage.

4. SUPPORT DE PLAFOND CATHÉDRALE LONG

Un support de plafond long est utilisé pour supporter une cheminée installée dans un plafond cathédrale là où le support de plafond noir n'est pas assez long. Voir schéma 10.

- 4.1. Un long support de plafond supportera jusqu'à 50 pieds de cheminée.
- 4.2. De l'intérieur du toit, marquez le centre de la pénétration du toit avec un clou dans le matériau de couverture extérieur.
- 4.3. Prenez le support de plafond long sur le toit et retournez-le pour marquer l'emplacement du trou. Utilisez un niveau pour maintenir le support vertical pendant que le périmètre du trou requis est marqué.
- 4.4. Percez des trous de guidage le long de la ligne de périmètre des trous. Assurez-vous que les trous sont verticaux et non perpendiculaires à la ligne de toit.

- 4.5. Utilisez une scie à guichet ou une scie sauteuse pour couper le trou. Gardez la scie verticale.
- 4.6. Encadrez le trou avec du bois de 1 1/2 po d'épaisseur. Positionnez le support de plafond long dans le trou et fixez-le avec douze clous en spirale ou vis à bois.
- 4.7. Coupez le support au ras du toit.



- 4.8. Scellez le support au plafond fini pour maintenir la barrière d'air / vapeur.
- 4.9. Un collet décoratif fabriqué au chantier peut être utilisé pour un aspect fini au plafond.
- 4.10. La cheminée est installée dans le support comme décrit dans les instructions 1.1 à 1.19.

5.0 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Créosote et suie - Formation et nécessité d'éliminé.

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent à l'humidité pour former de la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans le conduit de cheminée relativement froide en raison d'une combustion lente. En conséquence, les résidus de créosote s'accumulent sur la parois internes de la cheminée. Lorsque allumée, cette créosote produit un feu extrêmement chaud.

- 5.1. La cheminée doit être inspectée au moins tous les deux mois pendant la saison de chauffage afin de déterminer le taux de formation de créosote. Si de la créosote ou de la suie s'est accumulée, elle doit être enlevée afin de réduire les risques de feu de cheminée.
- 5.2. N'utilisez pas de brosse métallique ou métallique pour nettoyer cette cheminée. Une telle brosse peut rayer le revêtement de la cheminée et favoriser la corrosion.
- 5.3. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques pour enlever la créosote de la gaine de cheminée. De tels nettoyeurs peuvent être corrosifs pour la cheminée et l'appareil.
- 5.4. Il est conseillé de nettoyer la cheminée à la fin de la saison de chauffage. Les dépôts de cheminée auront l'effet le plus corrosif durant un été humide.
- 5.5. La cheminée est le moteur d'un système à tirage naturel. L'appareil ne brûlera pas efficacement si la cheminée ne tire pas correctement.
- 5.6. Certains signes avant-gardes indiquant que votre cheminée ou votre système de chauffage au bois ne fonctionnent pas correctement:
 - accumulation rapide de créosote ou de suie
 - créosote ou condensat s'écoule à la base de la cheminée
 - tirage lent
 - taches sur l'extérieure de la cheminée
- 5.7. Si vous suspecté un feu de cheminée, fermez immédiatement toutes les commandes de tirage et les registres de l'appareil, y compris les portes du foyer. Surveillez bien la cheminée. S'il y a le moindre doute sur la gravité de l'incendie, appelez les pompiers. Ne brûlez plus l'appareil de chauffage jusqu'à ce que l'appareil et la cheminée aient été minutieusement inspectés par un professionnel. S'il est nécessaire de ralentir l'intensité d'un incendie, ne mettez pas d'eau dessus! La vapeur qui en résulte peut être très dangereux. Au lieu de cela, mettez des cendres, du sable ou du bicarbonate de soude sur le feu. Cela étouffera le feu en toute sécurité.
- 5.8. Les matériaux suivants ne doivent pas être brûlés dans votre appareil de chauffage au bois: bois traité sous pression, traverses de voies ferrées, bois flotté à l'eau salée, plastiques ou déchets. La combustion de tels matériaux peut entraîner une corrosion sévère de votre appareil et de votre cheminée.

Laissez avec le propriétaire. Propriétaire: Gardez dans un endroit sécuritaire pour référence future.

INFORMATION DU PRODUIT

MODÈLE DE CHEMINÉE : **Ultra-Temp 4po**
GROSSEUR DE LA CHEMINÉE _____

HAUTEUR DU SYSTÈME _____

INSTALLATION
INTÉRIEUR

INSTALLATION
EXTÉRIEUR

CONNEXION(type d'appareil):

- BOULOIR
- FOURNAISE
- FOYER PRÉ-FABRIQUÉ CERTIFIÉ
- AUTRE (spécifier) _____

LOCATION DE L'APPAREIL:

- SOUS BASEMENT
- RÉ DE CHAUSSER
- AUTRE (spécifier) _____

DATE D'INSTALLATION: _____

INFORMATION DU DÉTAILLANT

NOM DU DÉTAILLANT: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province/États: _____

INFORMATION DU TECHNICIEN/NE

NOM DU TECHNICIEN/NE: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province/États: _____