

**UNE DES CAUSE
PRINCIPALES D'INCENDIES
EST LE FAIT DE NE
PAS MAINTENIR LE
DÉGAGEMENT REQUIS
(ESPACES D'AIR) AUX
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.**

**IL EST DE LA PLUS HAUTE
IMPORTANCE QUE L'ÉVENT
SOIT INSTALLÉ EN
CONFORMITÉ AVEC CES
DIRECTIVES SEULEMENT.**

**LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES
AVANT DE PROCÉDER À
L'INSTALLATION. À DÉFAUT
D'INSTALLER CE SYSTÈME SELON
CES DIRECTIVES, ANNULERA LES
CONDITIONS DE CERTIFICATION
AINSI QUE LA GARANTIE DU
FABRICANT. CONSERVEZ CES
DIRECTIVES DANS UN ENDROIT
SÉCURITAIRE AFIN DE POUVOIR
VOUS Y REPORTER AU BESOIN.**



HOMOLOGUÉE

Mis à l'essai selon
CAN/ULC-S609
et
UL 641

*Installateur: Il est de la plus haute importance que ces directives seront
laissé avec le propriétaire.*

*Propriétaire: Gardez les directives d'installation et guide d'utilisation dans
un endroit sécuritaire pour référence future.*

Le modèle PL est testé et homologué à la norme canadienne CAN/ULC-S609 pour évent à basse température de type L pour gaz et mazout et de type PL pour appareils de chauffage à granule au bois. Il est également homologué à la norme américaine UL-641 pour évent à basse température de type L. Le modèle PL est approuvé pour appareils à granule. Les températures maximales constantes ne doit pas excéder 300° C (570° F).

PLANIFICATION ET EMBLACEMENT

1. Il faut prévoir un espace libre minimal de 25mm (1 pouce) entre la cheminée et tout matériaux combustible ou établie par les supports et coupe-feu (voir tableau 1). Ne pas remplir cet espace ni de matériau isolant, ni de tout autre matériau à moins que ses matériaux sont approuvés par Selkirk pour cet effet. Ce vide d'air est nécessaire pour la sûreté du fonctionnement de l'évent.

2. Modèle PL installé conformément à ces instructions respectent les normes de sécurité nationales comme NFPA 211 au États-Unis et CSA-B365 au Canada. Lorsque le modèle PL est utilisé avec des appareils à gaz ou à l'huile, se référer à NFPA 54 (gaz) et NFPA 31 (huile). Au Canada reportez-vous à la norme CSA-B139 (huile) et CSA-B149 (gaz).

3. Contactez les autorités locales en bâtiment ou incendie pour déterminer le besoin pour un permis de construction nécessaires ou si une inspection par un professionnel certifié est exigée. Contactez aussi votre fournisseur d'assurance.

4. Si vous choisissez une installation professionnelle, nous recommandons d'utiliser les professionnels certifiés au Canada par WETT (Wood Energy Technology Transfer) et au État-Unis par NFI (National Fireplace Institute).

5. Ne pas mélanger avec les produits d'un autres fabricants. Utilisez seulement les pièces PL homologué.

6. Dans certains cas, plus d'un appareil de chauffage au gaz ou à l'huile peut être branché au même système de ventilation. Assurez-vous de respecter les recommandations du fabricant et les codes de prévention des incendies et du bâtiment de votre région si vous prévoyez le faire. VOUS NE DEVEZ JAMAIS brancher un appareil de chauffage à granule au même système de ventilation qu'un autre type d'appareil.

N.B.: Le tuyau à granule d'un ou de plusieurs appareils peut être installé verticalement dans une cheminée de maçonnerie dormante ou une cheminée fabriquée en usine dormante ou un évent dormant, à condition que chaque appareil soit équipé de son propre évent et installé conformément aux exigences du fabricant.

7. Avant de placer l'appareil vérifier la charpente du bâtiment pour s'assurer que la cheminée ne gênera pas les solives de plafond, les chevrons, les colombages, les tuyaux d'eau ou les fils électriques. Il peut s'avérer plus facile d'installer l'appareil ailleurs que de modifier la charpente du bâtiment.

8. L'emplacement prévu du tuyau PL est destiné à un usage intérieur, un usage extérieur au-dessus du toit ou extérieur dans un enceinte.

9. Au niveau où l'évent pénètre dans la barrière air / vapeur, une attention particulière est requise. Sceller la barrière au coupe-

feu ou au support de plafond ou bague murale en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local.

10. L'installation du modèle PL doit faciliter le nettoyage, l'enlèvement des pièces, réparation et entretien.

11. Avant de placer l'appareil vérifier la charpente du bâtiment pour s'assurer que la cheminée ne gênera pas les solives de plafond, les chevrons, les colombages, les tuyaux d'eau ou les fils électriques. Il peut s'avérer plus facile d'installer l'appareil ailleurs que de modifier la charpente du bâtiment.

12. Lire les directives d'installation de l'appareil pour d'autres restrictions relatives à l'emplacement.

13. Un SUPPORT DE PLAFOND NOIR ou un ASSEMBLAGE DE SUPPORT peut soutenir une section de cheminée d'un maximum de 15.2m (50 pieds). l'intérieur du bâtiment est fortement recommandée.

14. Lorsqu'une cheminée verticale perce le toit, le capuchon doit dépasser la ligne du toit d'au moins 900mm (36 po.) lorsque l'installation est située au État-Unis et au Canada (voir le schéma 3).

15. Si la cheminée dépasse le toit de 5 pieds ou plus, il faut installer un SUPPORT DE TOIT et des PÔLES DE RENFORT pour assurer d'un support latéral.





16. Une enceinte pour système de ventilation est également recommandée pour tout système extérieur ou portion de système qui passe dans des endroits non chauffés. Cette enceinte contribue à réduire la condensation interne, l'accumulation de résidus provenant des produits de combustion et de la détérioration du métal. En protégeant le tuyau de ventilation du froid extérieur, l'enceinte peut également améliorer l'entrée d'air et le fonctionnement de l'appareil. À l'extrémité supérieure d'une enceinte extérieure, le système de ventilation devrait être muni d'un solin, d'une mitre et d'un capuchon d'évent, comme il est décrit ailleurs dans les présentes instructions. Indépendamment des avantages d'une enceinte extérieure, le système de ventilation et l'appareil fonctionneront mieux si le système est situé complètement à l'intérieur de la partie chauffée de l'édifice (à l'exception bien sûr de la partie située au-dessus du toit).




17. Toute cheminée qui traverse un étage habité au-dessus de celui de l'appareil de chauffage, doit être cloisonnée. À l'exception d'une installation dans une résidence uni-familiale ou un duplex, le matériau utilisé doit avoir un taux de résistance incendiaire égale ou supérieure à celui des planchers ou plafonds traversés par la cheminée.

18. Dans les greniers, il est important d'installer un écran thermique de grenier pour couvrir l'isolant requis par le code national du bâtiment. Cela permettra d'éviter tout contact entre l'isolant et l'évent lorsque un isolant en vrac tel que la cellulose est utilisée. Ceci permettra également un isolant ajouté au future. N.B. - Un isolant à base de CELLULOSE peut être composé de vieux journaux et d'autres matériaux de cellulose et sont très susceptibles de s'enflammer.

Lorsque qu'il y a des restrictions en hauteur et ne permet pas l'utilisation de l'écran thermique de grenier, il est permis de construire une enceinte avec un dégagement de 1 po du tuyau jusqu'au-dessus du toit. Installer un coupe-feu sur le côté du plafond.

ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION

| | | |
|---|--|--|
|  LISTED MH7647 | TYPE L LOW TEMPERATURE VENTING SYSTEM also LISTED as TYPE B GAS VENT ÉVENT À TEMPÉRATURE BASE TYPE "L" aussi HOMOLOGUÉ comme ÉVENT À GAZ TYPE "B" | MODEL / MODÈLE: DFS TYPE L FOR GAS OR OIL TYPE L POUR GAZ ET HUILE UL 641 and CAN/ULC-S609 |
| | Connect only to oil or gas burning appliances suitable for use with Type L Vents or to gas burning appliances listed for use with Type B Gas Vent. DFS is for connection to appliances producing flue gas not exceeding 570 DEG. F (299 DEG. C) for L Vent installations and not exceeding 480 DEG. F (249 DEG. C) for B Vent installations. Maintain a minimum 3 inch air space clearance to combustibles when installing as Type L Vent and 1 inch clearance to combustibles when installing as Type B Gas Vent. Use in accordance with Selkirk Installation and Maintenance Instructions. For interior use below roof line or exterior use above roof line. |  |
| Part # : No. de pièces : LABEL SAMPLE |  1 23456 78901 2 | |
|  GRAND RAPIDS, MI | 08/17/18 | 12 REVO 1890410335 |

| | | |
|---|--|---|
|  LISTED MH7647 | TYPE L FOR GAS OR OIL COMPONENT PART UL 641 and CAN/ULC-S609 | ÉVENT DE TYPE L POUR GAZ OU À L'HUILE PIÈCE COMPOSANTE UL 641 et CAN/ULC-S609 |
| | MODEL / MODÈLE DFS | |
| INSTALL AND USE IN ACCORDANCE WITH SELKIRK INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS. | INSTALLER ET UTILISER CONFORMÉMENT SEULEMENT SELON LE MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DE SELKIRK. | |
| PART NUMBER: NO. DE PIÈCE: LABEL SAMPLE |  1 23456 78901 2 | |
|  GRAND RAPIDS, MI | 08/16/18 | 12 REVO 1890400135 |


19. La plupart des appareils de chauffage à granules sont équipés d'un ventilateur aspirant électrique. Par conséquent, une cheminée horizontale pourrait convenir. Toutefois, une cheminée verticale éliminera les gaz de combustion avec plus d'efficacité.

20. Il est recommandé de s'assurer un bon joint étanche pour une pression positive. Appliquer une silicone (RTV) à la partie mâle du joint (voir le schéma 1).

1 INSTALLATION INTÉRIEURE - ÉTAPES 1.1 À 1.17

1.1 Une disposition générale est montrée au schéma 2.

1.2 Placer l'appareil à l'endroit désiré selon les directives d'installation de l'appareil.



SELKIRK CANADA NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES NI DE PERTES RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE, DE LA MANIPULATION OU DE L'INSTALLATION IMPROPRE OU DE L'EMPLOI ABUSIF DE CETTE CHEMINÉE.

| TABLEAU 1 - DIMENSION D'ENCADREMENT | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Dia. 3 pouces | Dia. 4 pouces |
| Support pour plafond noir (BCS et LCS) | 254mm x 254mm 10 x 10 | 279mm x 279mm 11 x 11 |
| Assemblage de support (SA) | 254mm x 254mm 10 x 10 | 279mm x 279mm 11 x 11 |
| Coupe-feu (FS) et pare-feu pour grenier (AIS) | 254mm x 254mm 10 x 10 | 279mm x 279mm 11 x 11 |
| Bague murale (THD, THDS) | 254mm x 254mm 10 x 10 | 279mm x 279mm 11 x 11 |

1.3 Installer un raccord de tuyau (PA) ou un raccord de tuyau universel (UPA) sur la buse de l'appareil.

1.4 Si la position de la buse est horizontale, installer un coude de 90° ou un té pour permettre l'installation verticale de la cheminée.

1.5 À l'aide d'un fil à plomb, déterminer l'endroit où la cheminée traversera le plafond.

1.6 Percer un trou aux dimensions appropriées (voir le tableau 1) dans le plafond et l'encadrer. Le matériau du cadre doit être le même que celui des solives voisines.

1.7 Par dessous, installer le support de plafond noir (BCS) et le fixer avec 4 vis ou clous spirales de 1,5 pouce. (voir le schéma 2).

1.8 Alternativement, un assemblage de support (SA) peut être utilisé au lieu du support de plafond noir (BCS). Par-dessous, emboîter l'assemblage de support dans l'ouverture du plafond et le fixer aux solives avec 4 vis ou clous de spirales de 1,5 pouce (voir le schéma 3).

1.9 Introduire la première section de la cheminée dans l'assemblage de support et serrer la vis d'arrêt. Ensuite, fixer la cheminée avec 4 vis (d'une longueur maximale de 1/2 pouce), introduites à travers le collier du support dans le revêtement de la cheminée.




SCHÉMA 3

LONG SUPPORT DE PLAFOND (LCS) - FIGURE 2B

Pour une installation du support de plafond long dans un plafond cathédrale, suivez les instructions suivantes :

- A. À l'aide d'un fil à plomb, déterminer l'endroit où la cheminée traversera le plafond et marquer le point central sur le plafond.
- B. Marquer une ligne de coupe et tailler une ouverture autour du point central à la dimension appropriées (voir tableau 1).
- C. Coupez et encadrez l'ouverture dans la toiture. Les côtés de cette ouverture doit être mesurée à la verticale.
- D. Placez le support de plafond long (LCS) dans l'ouverture. À l'aide d'un niveau, vérifiez que le support est à la verticale. Si le support s'étend au-dessus de la ligne du toit, couper au ras du haut du toit.





SCHÉMA 2

- E. Le bas du support de plafond long (LCS) doit être un minimum de 3 po en-dessous du plafond fini au côté le plus bas de l'ouverture.
- F. Fixer le SUPPORT DE PLAFOND LONG (LCS) à l'ouverture encadrée avec 12 clous spirale ou vis 1.5 po (3 par côté) .
- G. Insérez la première section d'évent dans l'assemblage de support et serrer la vis d'arrêt. En outre fixer l'évent avec quatre vis (d'une longueur maximale de 1/2 po) introduites à travers le collier de support et dans le revêtement de l'évent.
- H. Régler le chevauchement des plaques décorative et fixez au cadrage en utilisant 6 vis à bois noire de longueur de 1-1/4 po.
- I. Continuez aux étapes 1.10 à 1.17.



1.10 Installer la(les) autre(s) section(s) de la cheminée sur la première section. Appliquer de la silicone au joint comme au schéma 1. Tourner chaque section dans le sens horaire pour qu'elle s'immobilise. Avant de les embouter, bien rapprocher les sections de cheminée pour engager pleinement le dispositif de verrouillage. Serrer avec assez de force pour s'assurer que les colliers compriment le matériau des joints..

1.11 Il faut installer un coupe-feu lorsque la cheminée perce un plancher ou un plafond. Pratiquer une ouverture aux dimensions appropriées (voir le tableau 1) dans le plafond/plancher et installer le coupe-feu par-dessous ou par-dessus les solives. Fixer le coupe-feu avec des clous aux coins (voir le schéma 2).

Un pare-feu de grenier est disponible quand un évent passe le grenier. Le coupe-feu par-dessous est optionel quand un pare-feu de grenier est installé.

1.12 Au niveau où l'évent pénètre dans la barrière air / vapeur, une attention particulière est requise. Sceller la barrière au coup-feu ou au support de plafond ou bague murale en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local.

1.13 Au besoin, employer des coudes pour faire dévier la cheminée autour des solives ou des chevrons. Toutefois, les coudes réduisent le débit du tirage et doivent s'employer le moins possible.

1.14 Prolonger la cheminée au delà de la ligne du toit.

1.15 Glisser le solin sur la cheminée et le poser sur la ligne du toit. Glisser la partie supérieure du solin sous les bardeaux, et la partie inférieure doit recouvrir les bardeaux. Utiliser au moins 8 clous à toiture pour clouer le solin au toit. Appliquer un calfeutrage imperméable à l'eau non durcissant approprié pour rendre la base du solin étanche. Maintenir le dégagement de 25mm (1 po.) comme requis.

1.16 Placer le collet du solin sur la cheminée et le faire descendre jusqu'au solin. Appliquer un scellant à base de silicone autour du sommet du collet de solin.

1.17 Installer le capuchon sur le dessus de la cheminée et l'embouter pour le fixer (voir le schéma 3).

2 INSTALLATION HORIZONTALE

2.1 Les schémas 4 et 6 montrent une cheminée horizontale.

Lorsque vous sélectionnez l'endroit pour l'appareil et l'évent, il faut tenir compte des règles de CAN/ULC-S609 (Canada) et NFPA 211 (États-Unis).

Installations au États-Unis:

2. En l'absence d'exigences locales impératives, utilisez les lignes directrices suivantes tirées de la norme 211 du Code national de prévention des incendies, qui indiquent les distances entre la terminaison de sortie et les portes, fenêtres, entrées d'air, etc.

Les terminaisons devraient être situées :

- A. À au moins 1 m (3 pi) au-dessus de toute prise d'air par ventilation forcée située dans un rayon de 3 m (10 pi).
- B. À au moins 1,2 m (4 pi) en dessous, 1,2 m (4 pi) latéralement ou 0,3 m (1 pi) au-dessus de toute porte, fenêtre ou prise d'air par gravité d'un édifice et
- C. À au moins 0,6 m (2 pi) de tout édifice adjacent et à au moins 2,1 m (7 pi) au-dessus du sol si elles jouxtent la voie publique.

Installations au Canada:

La terminaison pour une évacuation horizontale doit être située de manière à éviter les brûlures, les risques d'incendie et l'interférence avec les propriétés adjacentes ou les dommages causés à celles-ci. Les restrictions suivantes s'appliquent:

- A. La longueur d'évent ne doit pas excéder 1200mm (48 po.) ou la longueur maximale spécifiée par le fabricant;
 - B. La longueur équivalente minimale et maximale du système de ventilation traversant le mur doit être conforme aux instructions du fabricant de l'appareil certifié;
- La terminaison horizontale ne doit pas être localisé:
- C. Au moins de 1.8 m (6 pi) d'une admission mécanique d'air à un bâtiment;
 - D. Au-dessus d'un compteur/régulateur de gaz à moins de 900mm (36 po.) horizontalement du centre vertical du régulateur;
 - E. À moins de 1.8 m (6 pi) d'une sortie de ventilation du régulateur de service ou à moins de 1 m (3 pi) d'un évent de réservoir d'huile ou d'un orifice de remplissage du réservoir d'huile;
 - F. Moins de 300mm (12 po.) au-dessus du sol ou toute surface adjacente susceptible de supporter la neige, la glace ou des débris;
 - G. À moins de 1 m (3 pi) d'une entrée d'air libre dans le bâtiment (fenêtres et portes) ou d'une entrée d'air de combustion de toute autre appareil.
 - H. À au moins 0,6 m (2 pi) de tout édifice adjacent et à au moins 2,1 m (7 pi) au-dessus du sol si elle est situé à côté d'une voie publique, d'une voie, d'une rue, d'un droit de passage, d'un escalier ou d'un palier;

- I. Directement au-dessus d'une allée pavée ou d'un trottoir situé entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations;
- J. À moins de 1.8 m (6 po) de la limite de propriété;
- K. À moins de 1 m (3 po) horizontalement de l'axe vertical d'un régulateur de service de gaz;
- L. Dans tout espace fermé ou semi-fermé tel qu'un abri d'auto, garage, grenier, allée étroite, zone clôturée, terrasse ou porche, ou tout endroit où peuvent se concentrer des fumées comme les cages d'escalier, etc.;
- M. Sous véranda, un porche ou une terrasse, où la véranda, porche ou terrasse ne sont pas complètement ouverts sur au moins 2 côtés sous le plancher et où la distance entre le haut de la ventilation sous la véranda est supérieure à 300 mm (12 po);
- N. Moins de 1200 mm (48 po) à côté ou au-dessous de toute porte ou fenêtre pouvant être ouverte, ou moins de 450 mm (18 po) si une prise d'air de ventilation est installé;
- O. Moins de 300 mm (12 po) au-dessus de toute porte ou fenêtre pouvant être ouverte, ou moins de 230 mm (9 po) si une prise d'air de ventilation est installé;
- P. Moins de 600 mm (24 po) au-dessous d'un soffit ventilé, ou à moins de 450 mm (18 po) au-dessous d'un soffit non ventilé;
- S. Moins de 300 mm (12 po) à un coin extérieur et moins de 300 mm (12 po) à un coin intérieur d'un mur combustible;
- T. Un dispositif de protection doit être installé autour de la terminaison horizontale afin d'éviter tout contact ou dommage physique.



2.4 Positionner l'appareil à l'endroit désiré, conformément au mode d'installation.

2.5 Installer un raccord de tuyau ou un raccord de tuyau universel sur la buse d'appareil.

2.6 Percer un trou aux dimensions appropriées dans le mur de l'édifice (voir le tableau 1).

2.7 Une bague murale doit être employée quand la cheminée traverse un mur combustible. Celle-ci se sépare en deux sections. Installez la section munie d'une bride de fixation à l'intérieur du bâtiment. Installez l'autre section à l'extérieur du bâtiment. Fixer la bague murale au mur à l'aide des clous ou des vis aux coins. La bague murale s'emploie pour les murs dont l'épaisseur est de 5 à 8 pouces. Si l'épaisseur du mur est de 9 à 18 pouces (maximum), il est permis de fabriquer au chantier une rallonge de feuille de métal galvanisé et de calibre 26 (voir le schéma 5). On peut tailler la rallonge pour que ses extrémités chevauchent sur les extrémités de la bague murale d'au moins 75 mm (1 po.). Il faut le joindre au bout femelle (non gaufré) de la bague murale à l'aide de trois (3) vis.

BAGUE MURALE AVEC RALLONGE POUR MURS AYANT DE 9 À 18 POUCES D'ÉPAISSEUR



2.8 Faire passer la première section de la cheminée à travers de la bague murale et serrer pour joindre le bout femelle au raccord de tuyau de l'appareil.

2.9 Employer d'autres sections de cheminée au besoin. La section horizontale doit dépasser tout mur en matériau combustible d'au moins 152 mm (6 pouces).

2.10 Serrer la vis d'arrêt de la bague murale pour bien fixer la cheminée.

2.11 Il y a deux terminaisons possibles. La première, c'est un coude de 45° avec un collier avec écran comme montré au schéma 4 ou à la section 4 montré au schéma 7.

3 CHEMINÉE VERTICALE EXTÉRIEUR

3.1 Suivre les directives 2.1 à 2.7 (voir schéma 6).

3.2 Installer un té sur la section de la cheminée qui traverse le mur.

3.3 Poser la cheminée verticalement, en vous assurant de maintenir un espace libre d'au moins 25 mm (1 po.) entre le mur et la cheminée.




SCHÉMA 6

3.4 Une bride murale doit être utilisée directement au-dessus du té et à 1800 mm (6 pieds) d'intervalle sur toute la longueur de la cheminée.

3.5 Si la cheminée traverse une partie du débord, il faut utiliser un solin, un collet de solin et un capuchon selon les directives 1.15 à 1.17.

4 CHEMINÉE EXTÉRIEURE-COURTE

4.1 Suivre les directives 3.1 à 3.4.

4.2 Après une hauteur minimale d'au moins d'un mètre (3 pieds) (consulter les directives d'installation du fabricant de l'appareil), installer un coude de 90° pour dévier la cheminée du mur.

4.3 Installer un coude de 45° sur le coude de 90° et orienter le deuxième coude vers le sol. Terminer la cheminée en fixant un collier avec écran sur le coude de 45 (voir le schéma 7).

4.4 Cette disposition aidera à prévenir le blocage de la cheminée par les amas de neige. En plus, l'installation verticale améliorera le tirage et facilitera le nettoyage grâce à la trappe de ramonage sur le té.

4.5 Beaucoup de fabricants d'appareils recommandent une hauteur minimale pour les cheminées desservant leurs produits. Vérifier les recommandations et/ou les exigences du mode d'installation de votre appareil.




SCHÉMA 7

5 PEINTURE

Pour prolonger la durée de vie et améliorer l'apparence extérieure du système d'évacuation PL situé à l'extérieur, vous pouvez les peindre au moment de l'installation. Enlevez l'huile et la saleté à l'aide d'un solvant. Appliquez d'abord un apprêt au zinc de bonne qualité ou un autre apprêt recommandé pour un acier galvanisé. Appliquez ensuite une couche de finition appropriée. Les mêmes considérations s'appliquent à la peinture des composants internes à des fins esthétiques.

6 ENTRETIEN

Consultez les instructions d'entretien du fabricant de l'appareil pour obtenir des recommandations relatives à l'entretien de votre appareil.

-Le système de ventilation de modèle PL nécessite une inspection et un nettoyage périodiques avec une brosse de taille appropriée qui n'égratignera pas la surface intérieure du conduit.

N'UTILISEZ PAS de produits chimiques nettoyants pour nettoyer votre système de ventilation.

-La fréquence de nettoyage du système de ventilation varie en fonction de l'appareil, de sa configuration et du climat. Certains appareils de chauffage à granules ou combustibles granulés peuvent dégager davantage de poussière que d'autres.

-De toute façon, il est recommandé d'inspecter et de nettoyer l'assemblage complet (si des résidus se sont accumulés) au début de chaque saison de chauffage et au moins une fois par mois par la suite. Si c'est le cas (1/4 po ou plus), elle devrait être enlevée afin de réduire les risques d'un feu de cheminée.

-POUR INSPECTER ET NETTOYER. . . Retirez la terminaison (avec un tournevis à tête plate retirer le Lock-Tab du canal), puis tirez-le jusqu'à ce qu'il se dégage. Retirez le couvercle pour té de la même manière qu'au-dessus. Inspectez le système. Nettoyez-le au besoin en passant une brosse dans le système plusieurs fois dans chaque direction. N.B. : Assurez-vous que le té et la terminaison sont réinstallés et bien fixés après l'inspection et le nettoyage et avant de remettre le système en marche.

- EN CAS D'INCENDIE. . . Si un incendie se déclare dans le système de ventilation, mettez l'appareil hors fonction, fermez toutes les prises d'air, évacuez les lieux et appelez le service d'incendie. N'utilisez pas l'appareil ou le système de ventilation tant qu'il n'a pas été inspecté par un spécialiste qualifié et déclaré sécuritaire.

INFORMATION D'INSTALLATION

Laissez avec le propriétaire. Propriétaire: Gardez dans un endroit sécuritaire pour référence future.

INFORMATION DU PRODUIT

MODÈLE D'ÉVENT : **Ultimate Pellet Pipe**

TAILLE DE L'ÉVENT _____

HAUTEUR DU SYSTÈME _____

INSTALLATION INTÉRIEUR INSTALLATION EXTÉRIEUR

CONNEXION (type d'appareil):

- APPAREIL À GRANULE AU BOIS
- BOULOIR À GRANULE AU BOIS
- ENCASTRABLE À GRANULE AU BOIS
- FOURNAISE À GRANULE AU BOIS
- AUTRE (spécifier) _____

LOCATION DE L'APPAREIL:

- SOUS BASEMENT
- RÉ DE CHAUSSE
- AUTRE (spécifier) _____

DATE D'INSTALLATION: _____

INFORMATION DU DÉTAILLANT

NOM DU DÉTAILLANT: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province/États: _____

INFORMATION DU TECHNICIEN / NE

NOM DU TECHNICIEN / NE: _____

Adresse: _____

Ville: _____

Province/États: _____